

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR ACTIVER LA TÉLÉCOMMANDE DANS LE RÉCEPTEUR OPPORTUN UNIQUEMENT SI LA FONCTION « ENREGISTRER PAR RADIO OU TÉLÉCOMMANDE » EST ACTIVÉE.

DANS LE CAS CONTRAIRE, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE.

NOTE : UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE UNIQUEMENT APRÈS AVOIR ACTIVÉ LA PROCÉDURE A.L.S. DANS LA TÉLÉCOMMANDE SILCA AIR4.

1
RESTEZ PRÈS DU
SYSTÈME
D'AUTOMATISATION.



2
MAINTENEZ LE BOUTON DU
PROGRAMME APPUYÉ PENDANT
ENVIRON 10 SECONDES, RELÂCHEZ
LORSQUE LA LED COMMENCE À
CLIGNOTER.

3
ATTENDEZ JUSQU'À CE QUE LA LED
S'ÉTEIGNE.



IL EST POSSIBLE QUE LE CANAL RADIO DES RÉCEPTEURS SOIT DESACTIVÉ. DANS CE CAS, ENTREZ LES NOUVELLES TÉLÉCOMMANDES PAR UNE PROCÉDURE MANUELLE.

À PARTIR DE CE MOMENT, LES DEUX TÉLÉCOMMANDES (ORIGINALE ET SILCA « AIR4 ») FONCTIONNERONT CORRECTEMENT LORS DE L'AUTOMATISATION.