



AIR4 V 64 - AIR4 V Plus 128 BATTERY WARNING LED



LOW BATTERY WARNING

After releasing the pressed button, if the LED sequence is yellow flash and red flash, indicates a low battery. It's recommended to replace it shortly.

SEGNALAZIONE SCARSA AUTONOMIA

Dopo il rilascio del tasto premuto, se la sequenza del lampeggio del led è di colore giallo e poi rosso, segnala che la batteria si sta scaricando. Si consiglia a breve di sostituirla.

WARNUNG BEI NIEDRIGER BATTERIE

Wenn nach dem Loslassen der gedrückten Taste die LED-Sequenz gelb blinkt und rot blinkt, ist die Batterie schwach. Es wird empfohlen, sie in Kürze zu ersetzen.

SIGNAL DE FAIBLE AUTONOMIE

Après avoir relâché le bouton, si la séquence du LED clignote en jaune et clignote en rouge, cela indique que la batterie est faible. Il est recommandé de la remplacer rapidement.

SEÑAL DE BAJA BATERIA

Después de la liberación del botón presionado, si la secuencia de parpadeo del LED es amarilla y luego roja, indica que la batería se está descargando. Se recomienda reemplazarlo en breve.

RELATÓRIOS DE BAIXA AUTONOMIA

Depois de soltar o botão pressionado, se a sequência de LED piscar em amarelo e piscar em vermelho, indica que a bateria está descarregando. Recomenda-se substituí-lo em breve.